

A GCR 300CX DIGITÁLIS VEVŐKÉSZÜLÉK ÚJRAPROGRAMOZÁSA

Gyári adatok visszaállítása

FIGYELEM! Ezzel a visszaállítással minden korábbi adat (tv csatorna) törlődik!

A menü gomb megnyomásával válassza a „főmenü”-t, itt a fel-le nyilakkal válassza ki a „gyári beállítások” menüpontot. Az OK gombbal tud belépni a menüpontba. A jelszó ablakba gépeljen 4db nullát, majd a megjelenő kérdésre nyomjon OK gombot. Várjon amíg az adatok visszaállításra kerülnek.



Nyelv kiválasztása

Várja meg amíg a képernyő közepén látható felirat eltűnik! Ez kb. 25 mp

Amikor a készüléket újraprogramozza, először be kell állítani a készülék és a felhasználó közötti kommunikáció nyelvét (Lásd az ábrán).

Válassza ki a magyar nyelvet a fel/le gombok segítségével, majd nyomja le az OK gombot.



Csatornakeresés végrehajtása

A nyelv kiválasztása után automatikusan a telepítés menü jelenik meg. A telepítésre nyomjon OK gombot, ekkor a készülék PIN kódot kér. Írja be a 7855-ös kódot és az OK gomb megnyomásával válassza a kézi hangolás menüpontot.

Kézi hangolás menete

A kézi hangolás menüpontban az alábbi adatokat kell megadni.

- frekvencia: 178.000 MHz
- szimbólum arány: 6900 Ksps
- konstelláció: 256 QAM
- hálózati keresés: engedélyezés

A paraméterek beírása után, a keresés indításához nyomja meg az OK gombot. A készülék megkeresi az összes programot és kilistázza a képernyőre. A keresési folyamat végén a MENU gombbal léphet ki a hangolási menüből.



megjegyzés:

A készülék behangolja a teljes műsor kínálatot, beleértve az SD és esetleg Full HD műsorokat is melyekre Önnek nem alkalmas a készüléke!