

2.0 AZ ÖN KÉSZÜLÉKE

2.1 A GYÁRILAG BEÁLLÍTOTT PIN KÓD: 1234

2.2 A készülék előlapja

1. IR szenzor

2. Kijelző

3. Állapotjelző LED

4. USB

Írányítsa a távirányítót az előlap, ezen pontjára.

Készlenléti állapotban az idő, bekapcsolt állapotban a csatornaszám megjelenítése.

PIROS jelzi a készülék készlenléti állapotban van. ZÖLD jelzi a készülék bekapcsolt állapotban van.

Csatlakozó USB tárolóeszköz csatlakoztatásához.
- Fig. 1
- 2.3 A készülék hátlapja
1. CABLE IN

2. CABLE OUT

3. S/PDIF COAX.

4. HDMI

5. TV SCART

6. Hálózati tápkábel

Csatlakoztassa a kábelTV szolgáltatója által biztosított kábelt a készülékre.

Csatlakoztatás további digitális vevőkészülékre, vagy TV készülékre, tovább használva a TV készülék belső (analóg) tuner egységét.(Átfűzés).

A készülék csatlakoztatása, Digitális házimozi rendszeréhez, AV erősítőjéhez, vagy Digitális audio erősítőjéhez.

A készülék csatlakoztatása TV készülékhez HDMI kábellet.

A készülék csatlakoztatása TV készülékhez SCART kábellet.

A vevőkészülék 220-240 V-os feszültséget igényel AC (Automatikus választás) 50/60 Hz ±5%. Ellenőrizze a helyi áramellátást, mielőtt csatlakoztatja a vevőkészülékét a fali aljzathoz.

Fig. 2

2.4 Távirányító

1.

2.

3. PG+/PG-

4. DTV/VCR

5. INFO

6. VOL+/VOL-

7. MENU

8. EXIT

9.

10.

11. OK

12. RECORD

13. TIMESHIFT

14. 0-9

15. EPG

16. RECALL

A készülék BE vagy készlenléti állapotba kapcsolása

A készülék minden audio/hang kimenetének némítása

Lapozás Fel/Le Minden csatornalistában (Lapozás a csatornalistákban 10 csatornánként.)

Nincs funkciója

A jelenleg nézett csatorna információjának megjelenítése, 2x megnyomásra az esemény információs ablak megjelenítése, 3x megnyomásra a jelszint információ megjelenítése.

Hangerő növelése/csökkentése

A készülék menürendszerének megjelenítése, vagy egy lépés vissza a menüben.

Kilépés a menürendszerből, vagy almenüből

Csatorna nézet módban: Csatornaváltás következő/előző csatornára.

Menü módban: A kijelölés mozgatása FEL/LE.

Csatorna nézet módban: A hangerő növelése/csökkentése.

Menü módban: A menü pont, vagy beállítás értékeinek megváltoztatása

Csatorna nézet módban: a csatornalista megjelenítése

Menü módban: a választott funkció végrehajtása.

Opcionális. Kérjük, látogasson el honlapunkra [www.thomsonstb.net](http://www.thomsonstb.net)\*

Opcionális. Kérjük, látogasson el honlapunkra [www.thomsonstb.net](http://www.thomsonstb.net)\*

Csatorna nézet módban: a csatornaszám megadása, menü módban, érték megadása az egyes menü pontokban.

Csatorna nézet módban: az Elektronikus műsorújság (EPG) megjelenítése.

Kapcsolás a korábban nézett csatornára.

Fig. 3

17. AUDIO

18. TV/RADIO

19. FAV

20. FILE

21. TTX

22. SUBTITLE

23.

24. Színes gombok

Csatorna nézet módban a választható Hang nyelvek/aud megjelenítése.

Váltás a TV és Rádió módok között.

A kedvencek csoport lista megnyitása.

A Média lejátszó megnyitása

A beépített Teletext megnyitása.

A választható feliratozás nyelvek és módok megjelenítése

Gyors előre/hátra léptetés

A Multimédia és a Teletext funkciókhoz.

\* Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használ megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

2.5 Az elemek behelyezése

Megjegyzés: A mellékelt elemeket nem szabad újratölteni, szétszedni, rövidre zárr típusú elemekkel keverve használni.

2.6 A távirányító használata

Megjegyzés: A közvetlen napfény vagy erős megvilágítás csökkentheti a távirányí hatásfokát.

3.0 CSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztatás a kábel TV-hez

Csatlakoztatás TV készülékhez HDMI kábellet

Csatlakoztatás TV készülékhez SCART kábellet

Csatlakoztatás Digitális audio erősítőre az S/PDIF kimeneten (RCA kábellet)

Csatlakoztatás Digitális Audio Erősítőre és TV készülékhez HDMI kábellet

USB tárolóeszköz csatlakoztatása

Megjegyzés: USB 2.0 szabványnak megfelelő tárolóeszköz csatlakoztatása javasolt műsorok és vagy HD minőségű filmek lejátszásához.

Megjegyzés: A TimeShift, Felvétel és Lejátszás funkciók, csak akkor működhetnek i ha megfelelően gyors USB tárolóeszközt például USB HDD-t (Hard C Winchester / Merevlemez) csatlakoztat a készülékhez. A TimeShift/Fi és lejátszás funkciók, HD tartalom esetén, megfelelő állandó írási/ol sebességet igényelnek a csatlakoztatott USB tárolóeszköztől.\*

4.0 A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEKAPCSOLÁSA

A készülék első bekapcsolásakor a *WelcomeÜdvözet* menü jelenik meg a képernyőn. A gorr mozgassa a kijelölést, a módosítani kívánt menüpontra, majd a gombokkal válassza ki a me értéket. Kezdje a *Language/Nyelv* választással, a gombokkal válassza ki a megfelelő menü ny kiválasztotta megfelelő nyelvet lépjen tovább a következő opcióra, nyomja meg a gombot, hc majd a gombokkal válassza ki a megfelelő értéket.