

Language/Nyelv: Region/Ország/Régió: Subtitle/Feliratozás:	Itt választhatja ki a készülék menürendszerének (OSD) nyelvét. Válassza ki azt az országot/régiót ahol a készüléket használni fogja. Válassza ki a <i>Normal/Normál</i> opciót az alapértelmezett feliratozás megjelenítéséhez. Válassza ki a <i>Hard of Hearing Nagyothalló</i> opciót, az alapértelmezett HoH feliratozás megjelenítéséhez.*
Aspect Mode/Képarány:	Válassza ki, és állítsa be, ebben az opcióban, a TV készüléke képarányát, és a megfelelő képátalakítás módját. A beállítások a következők lehetnek: <i>Auto</i> (A képarány automatikus érzékelése csak HDMI csatlakozás esetén), <i>4:3 Panscan</i> (a 16:9-es sugárzott képet, a teljes képernyőn jeleníti meg, a 4:3 képarányú TV készüléken), <i>4:3 Letterbox</i> (fekete sávok a kép tetején és alján, a 4:3 képarányú TV készüléken) és <i>16:9</i> (Használja ezt az opciót 16:9 képarányú TV készülékhez.)
Scan mode/Keresési mód:	Válassza ki az <i>All/Összes</i> opciót a kódolt és a szabadon fogható csatornákhöz, vagy válassza ki a <i>Free/Szabad</i> opciót a szabadon fogható csatornák tárolásához. Megjegyzés: A kódolt csatornákat nem tudja megjeleníteni ezzel a készülékkel. Ebben a pontban kiválaszthatja a csatlakozás típusát a TV készülékéhez. Válassza ki a csatlakozás típusát: <i>HDMI</i> vagy <i>TV SCART</i> .
Connection/Csatlakozás:	
* A DVB/HoH feliratozás elérhetősége a sugárzástól függ. Amennyiben a feliratozást külön nem sugározzák, úgy az általában elérhető a Teletext-ből. Amint minden beállítást elvégzett, mozgassa a kijelölést, az OK opcióra, majd nyomja meg az OK gombot az Automatikus keresés elindításához. A keresés végén a készülék első csatornára kapcsol.	
Megjegyzés:	A hibás nem megfelelő ország/régió választás, hiányzó vagy nem megfelelő helyre tárolt csatornákhöz vezethet a csatornalistában.

4.1 DVB-C Telepítés

A csatornák telepítéséhez, nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza ki a *Installation/Telepítés* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot, az *Installation/Telepítés* menü megnyitásához. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki a *Channel Scan/Csatorna keresés* vagy az *Auto Scan/Automatikus keresés* opciót.

4.1.1 Channel Scan/Csatorna keresés

Válassza ki a *Channel Scan/Csatorna keresés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot, a *Channel Scan/Csatorna keresés* menü megnyitásához. A **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki, és állítsa be a megfelelő értékeket *Scan mode/Keresési mód*, *Channel No/Csatorna szám*, *Frequency/Frekvencia*, *Symbol Rate/Symbol Rate*, *Scan QAM/QAM keresés*, *Network Search/Hálózat keresés*, *FTA only/Csak szabadonfogható*. Jelölje ki a *Search/Keresés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához. A technikai paramétereket, adatokat, a bázis csatorna információkat szerezze be a kábelTV szolgáltatójától, majd indítsa el a *Network/Hálózat* keresést onnan, hogy a megfelelő, a hálózathoz tartozó csatornákat letölthesse.

4.1.2 Auto Scan/Automatikus keresés

Válassza ki az *Auto Scan/Automatikus keresés* menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot, az *Auto Scan/Automatikus keresés* menü megnyitásához. Nyomja meg a **▲▼◀▶** gombokat a *Country/Ország/Régió*, *Network/Hálózat* és a *FTA only/Csak szabadon fogható* opciók beállításához, majd jelölje ki a *Search/Keresés* opciót. Az automatikus keresés elindításához nyomja meg az **OK** gombot. Németország választása esetén egyes szolgáltatók csatornái, előre vannak telepítve.

4.1.3 LCN

Ha az *LCN* (Logical Channel Numbering/Logikai csatornaszámozás) be van kapcsolva, és a szolgáltató sugározza az *LCN* jelet, akkor a csatornák a szolgáltató által megadott sorrendben kerülnek tárolásra. Állítsa az *LCN* opciót *On/Be* állásba a szolgáltató által megadott csatorna sorrendhez, vagy állítsa az *LCN* opciót *Off/Ki* állásba a keresés szerinti csatorna sorrendhez. Ez a funkció új csatornakeresés indításkor lép életbe.

Tipp: Amennyiben a *Welcome/Üdvözlő* menü nem jelenik meg a készülék első bekapcsolása után. Akkor végezze el a készüléken a gyári beállít visszaállítás funkcióit, nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza *Észközök* menüben a *Load Factory Setting*Gyári beállítások betöltése fu (Alapértelmezett PIN: 1234).

5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK ALAPVETŐ HASZNÁLATÁHOZ

Mi a THOMSON-nál megértjük, hogy minél előbb élvezni szeretné a Digitális kábelTV csatornákat. gyors útmutatóban elolvashatja a készülék az alapvető használati funkcióit. Mindazon által javasolj olvassa el a honlapunkon www.thomsonstb.net elérhető használati útmutatót, hogy a lehető legij teljesítményt, minőséget hozza ki a készülékből.
A készüléke BE és Készenléti módba kapcsolásához nyomja meg a **⏻** gombot a távirányítón.
A csatornaváltáshoz használja a **▲▼** gombokat. Vagy megadhatja a csatorna számát a **0-9** gon távirányítón, vagy nyomja meg az **OK** gombot csatorna nézet módban a csatornalista megjelenítés hangerőt a **◀▶** gombokkal állíthatja be.

6.0 MŰSZAKI ADATOK

Video Dekódolás Video dekóder: Képarány:	AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 ASP támogatott 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
Audio Dekódolás Audio/hang támogatás:	AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*
*A Dolby Digital, Dolby Digital Plus és a dupla-D szimbólumok a Dolby Laboratories bejegyzett márká és védjegyei.	
Általános adatok Tápegység: Bemeneti feszültség: Teljesítmény felvétel készenléti állapotban: Működési hőmérséklet tartomány: Tárolási hőmérséklet tartomány: Működési páratartalom: Méret (SZ x MÉ x Ma) mm: Súly (kg):	AC 220 - 240 V (SMPS), 50/60 Hz 5,14 W (tip.) 12 W (max.) max. 0,7 W 0 ~ +40 °C -10 ~ +50 °C 10 ~ 85%, RH, Nem kondenzáló 168 x 105 x 40 0,34

A STRONG kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alapvető elvárásoknak és más vonatkozó rendeleteknek és irár 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU és RoHS 2011/65/EU.
Ezt a terméket, a STRONG Group ellenőrzése és felelőssége alatt gyártották és értékesítették. A THOMSON és a THOM Technicolor (S.A) vagy leányvállalatai márká és védjegye, és engedélyük alapján használja a STRONG Group. Minden r szolgáltató, cég vagy terméknév és logo, ami itt megemlítsre kerül, a Technicolor (SA) vagy leányvállalatai által nem nem szponzoráltak.
Változtatás joga fenntartva. A folyamatos fejlesztések és kutatások következtében, a technikai specifikáció, a termék ki megjelenése megváltozhat. HDMI, a HDMI logo és a High Definition Multimedia Interface a márká és védjegyei a HDI nek, az Egyesült Államokban és más országokban. A Dolby Laboratories liszensze által gyártva. A Dolby Audio és a du Dolby Laboratories bejegyzett védjegye. Minden más termék név, márkánév a márkánév tulajdonosok bejegyzett vét © THOMSON 2017. Minden jog fenntartva.